

Интегрированный шланг RF



Описание

Интегрированный в систему воздуховодов системы пылеудаления шланг RF позволяет зафиксировать необходимую для уборки длину шланга. По окончании уборки шланг автоматически скроется внутри воздуховодов за счет мощности всасывания силового блока.

RF уборочные комплекты

Поставляются с длиной шланга 9 и 12 м. Шланг можно приобрести отдельно от уборочного комплекта. Стандартный уборочный комплект RF включает в себя следующие элементы: (1) Ручку уборочного шланга, (2) алюминиевая телескопическая трубка, (3) широкая насадка для пола, (4) насадка для чистки одежды и мебели, (5) щелевая насадка, (6) вешалка для телескопической трубки, (7) держатель для щеток.

Принцип работы

Для начала работы откройте крышку пневморозетки и вытяните шланг на необходимую для уборки длину (1). Зафиксируйте шланг (2). Присоедините к шлангу ручку уборочного комплекта. Включите силовой блок с помощью выключателя красного цвета расположенного внутри пневморозетки (3). После окончания уборки отсоедините от шланга ручку уборочного комплекта. Ослабьте фиксатор (2). Закройте ладонью всасывающее отверстие шланга (4) – шланг начнет всасываться внутрь воздуховодов. Выключите силовой блок нажав на красную клавишу (3). Закройте крышку пневморозетки (5).

Комплектация

Основная комплектация интегрированного шланга RF включает в себя панели пневморозеток трех различных цветов - черный пластик, нержавеющая сталь, белый пластик :




Подрозетную коробку с механизмом фиксации шланга и кнопкой выключения и включения системы. Длинные отводы 90°, 45° и 22,5° устанавливаются в полу или под потолком и предназначены для безопасного хранения шланга внутри воздуховодов.



1



2



3



4



5