

Инструкция по монтажу для специалистов

VIESSMANN

Vitoplex 200

Тип SX2A, 90 - 560 кВт

Водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе



VITOPLEX 200



Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Указания по технике безопасности



Опасность

Этот знак предупреждает об опасности причинения физического ущерба.



Внимание

Этот знак предупреждает об опасности материального ущерба и вредных воздействий на окружающую среду.

Указание

Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.

Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и защитить его от случайного открывания.

Оглавление

Подготовка монтажа



Подготовка к монтажу.....	4
■ Свободное пространство для монтажа.....	4

Последовательность монтажа

Установка и выравнивание водогрейного котла.....	6
Подключения отопительного контура.....	7
Подключение устройств безопасности и проверка герметичности.....	8
Подключение системы удаления продуктов сгорания.....	10
Монтаж теплоизоляции.....	11
■ ТехноТеплоизоляция котлового блока.....	11
■ Задняя теплоизоляция.....	12
■ Боковые щитки и кабели горелки (90 - 350 кВт).....	13
■ Боковые щитки и кабели горелки (440 - 560 кВт).....	15
■ Передние щитки.....	17
■ Подготовка к монтажу контроллера.....	18
■ Задние щитки.....	20
■ Верхние щитки и фирменная табличка.....	21
■ Крышка контроллера.....	22
Монтаж горелки.....	22
Монтаж смотрового стекла камеры сгорания.....	23
Указания по вводу в эксплуатацию.....	24


Подготовка к монтажу

Свободное пространство для монтажа



- (A) Водогрейный котел
- (B) Горелка
- (C) Регулируемые звукоизолирующие опоры (90 - 560 кВт)
- (D) Звукоизолирующие подкладки котла (350 - 560 кВт)


Размеры в скобках являются минимальными расстояниями.



Подготовка к монтажу (продолжение)

Номинальная тепловая мощность	кВт	90 - 150	200/270	350	440	560
a ^{*1}	мм	1100	1400		1600	
b	мм	Учитывать конструктивную длину горелки				
Звукопоглощающие регулируемые опоры						
Допустимая нагрузка	кг		2000			
Количество	шт.		4			
Звукопоглощающие подкладки котла						
Допустимая нагрузка	кг	—	—	2250	3336	3000
c (впереди) / кол-во	мм/шт.	—	—	625/2	500/2	750/2
c (сзади) / кол-во	мм/шт.	—	—	500/2	334/2	750/2
d	мм	—	—	30	100	30
e (без нагрузки)	мм	—	—		42	
e (под нагрузкой)	мм	—	—		37	

Установка и выравнивание водогрейного котла



- Ввинтить регулировочные винты (E) в шины основания.

Указание

Регулировочные винты и заглушка смотровой трубы вложены в камеру сгорания.

- Выровнять положение водогрейного котла по горизонтали.
Отдельный фундамент не требуется.

Указание

Мы рекомендуем установить водогрейный котел на звукоизолирующие регулируемые опоры (C) (см. главу "Свободное пространство для монтажа") или звукоизолирующие подкладки котла (D) (см. главу "Свободное пространство для монтажа").

Звукоизолирующие регулируемые опоры

Ввинтить регулируемые опоры снизу в шины основания.

Установка и выравнивание водогрейного котла (продолжение)

Звукоизолирующие подкладки котла

Неровности пола не должны превышать 1 мм, чтобы обеспечить равномерную нагрузку пружинных элементов.

Расположить подкладки под водогрейным котлом; при этом они должны находиться посередине подшинами основания.

При осадке водогрейного котла за счет перекоса может произойти временная перегрузка одной из подкладок котла. Это можно предотвратить, подложив деревянные брусья (\square 35 мм) в начале, посередине и в конце каждой из подкладок котла.


Подключения отопительного контура



Опасность

Отсоединение подключений отопительного контура водогрейного котла, находящегося под давлением, может привести к травмам.

Предварительно сбросить давление в водогрейном котле.




- (A) Обратная магистраль котла, DN 65
- (B) Муфта для датчика температуры Therm-Control, R $\frac{1}{2}$
- (C) Муфта для манометра, R $\frac{1}{2}$
- (D) Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан)
- (F) Подающая магистраль котла, DN 65
- (G) Муфта для датчика температуры котла
- (H) Патрубок опорожнения, R $1\frac{1}{4}$

90 - 270 кВт

- (A) Обратная магистраль котла, DN 65
- (B) Муфта для датчика температуры Therm-Control, R $\frac{1}{2}$

Подключения отопительного контура (продолжение)



- (C) Муфта для устройства ограничения максимального давления, R ½
- (D) Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан)
- (E) Муфта для дополнительных регулирующих устройств, R ½
- (F) Подающая магистраль котла при 350 кВт: DN 80 при 440 и 560 кВт: DN 100
- (G) Муфта для датчика температуры котла
- (H) Патрубок опорожнения, R 1¼

350 - 560 кВт

- (A) Обратная магистраль котла при 350 кВт: DN 80 при 440 и 560 кВт: DN 100
- (B) Муфта для датчика температуры Therm-Control, R ½

Подключение устройств безопасности и проверка герметичности



Инструкция по монтажу группы безопасности

Смонтировать аварийную линию.

Патрубок для подключения аварийной линии (предохранительного клапана) при

90 - 350 кВт: R 1¼
440 и 560 кВт: R 1½

Допуст. рабочее давление: 4 бар
Испытательное давление: 5,2 бар

Подключение устройств безопасности и проверка... (продолжение)

Устройства контроля заполненности котлового блока водой

Согласно EN 12828 устройство контроля заполненности котлового блока водой для водогрейных котлов Vitoplex 200 мощностью до 300 кВт (за исключением крыщных котельных) можно не использовать, поскольку серийный контроллер котлового контура предотвращает недопустимый нагрев.

Пусковая схема Therm-Control

Подмешивающий насос для повышения температуры обратной магистрали, как правило, не требуется. Во время пуска (например, при вводе в эксплуатацию, после выключения на ночь или на выходные дни) необходимо лишь обеспечить, чтобы расход теплоносителя дросселировался через отопительный контур контроллером котлового контура или насосами отопительного контура (ступени частоты вращения) максимум на 50 % (в многокотловых установках максимум на 50 %) от наименее мощного водогрейного котла.

Контроллер или насосы отопительного контура получают сигналы управления от датчика температуры Therm-Control, имеющего постоянную заводскую настройку. Дополнительные сведения о пусковой схеме Therm-Control приведены в инструкции по проектированию. Монтаж описан в отдельной инструкции по монтажу.

Указание

Водогрейные котлы следует оборудовать предохранительным клапаном, прошедшим конструктивные испытания и имеющим маркировку в соответствии с TRD 721 и в зависимости от конструкции установки. Все трубопроводы должны быть подключены без воздействия усилий и моментов силы.




Внимание

Использование воды недостаточного качества может привести к повреждению котлового блока.

Наполнение водогрейного котла водой разрешается только при условии выполнения "Требований к качеству воды" (см. инструкцию по сервисному обслуживанию).

Подключение системы удаления продуктов сгорания



- Соединить патрубок уходящих газов кратчайшим путем и с небольшим подъемом к дымовой трубе.

Наружный Ø патрубка уходящих газов:

при 90 и 120 кВт 178 мм

при 150 - 350 кВт 198 мм

при 440 - 560 кВт 248 мм

- Высверлить измерительное отверстие.

- Уплотнить дымоход и установить теплоизоляцию (места подключения должны быть газоплотными).




Инструкция по монтажу Vitoair

Монтаж теплоизоляции

Указание

Все необходимые для монтажа теплоизоляции детали находятся в коробке с теплоизоляцией.

Теплоизоляция котлового блока




(A) Черной стороной наружу

Указание

Снять пакет (B) с фирменной
табличкой и датчиком темпера-
туры Therm-Control и сохранить его.
Он будет использован позднее.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Задняя теплоизоляция



Указание


Сравнить заводские параметры, указанные на задней стороне водогрейного котла, с данными на фирменной табличке.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Боковые щитки и кабели горелки (90 - 350 кВт)

Указание


Кабели горелки 41 и 90 находятся в упаковке с теплоизоляцией.



Указание

Привинтить нижние шины за шинами основания котла.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)



Указание


Проложить кабели горелки с той стороны отопительного котла, с которой прикреплена дверь котла.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Боковые щитки и кабели горелки (440 - 560 кВт)

Указание


Кабели горелки 41 и 90 находятся в упаковке с теплоизоляцией.



Указание

Привинтить нижние шины за
шинами основания котла.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)




Указание

Проложить кабели горелки с той стороны отопительного котла, с которой прикреплена дверь котла.

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Передние щитки



Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Подготовка к монтажу контроллера



Подключения к задней части контроллера: см. инструкцию по монтажу контроллера котлового контура.

Указание

Датчик температуры котла **[3]** находится в упаковке контроллера.

Датчик температуры Therm-Control **[17]** упакован в пакет, который находится на двери котла.

Кодирующий штекер котла и логотип находятся в прилагаемой к изделию упаковке.

Вставить чувствительный элемент, датчик температуры котла и датчик температуры Therm-Control как можно глубже в погружные гильзы.


Штекер подключения к сети **[40]** находится в упаковке контроллера.



Внимание

Повреждения капиллярных трубок приводят к неисправностям в работе чувствительных элементов.

Капиллярные трубы не перегибать.




5457 358 GUS

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Указание


Винты (6 x 12) прилагаются к крышке контроллера (отдельно упакованы вместе с теплоизоляцией).



(A) Кодирующий штекер котла

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Задние щитки



(A) Связать в пучки и закрепить низковольтные кабели

(B) Теплоизоляционный мат коллектора уходящих газов

Указание


Все внешние кабели протянуть через отверстие в заднем и в переднем щитке вперед в соединительную коробку контроллера.



Инструкция по монтажу контроллера котлового контура

Монтаж теплоизоляции (продолжение)


Верхние щитки и фирменная табличка



(A) Фирменная табличка водогрейного котла

Монтаж теплоизоляции (продолжение)

Крышка контроллера



Монтаж горелки



Отдельная документация для горелки

Водогрейные котлы до 120 кВт:

Окружность центров отверстий для крепления горелки, отверстия для крепления горелки и отверстия для жаровой трубы соответствуют стандарту EN 226.

Водогрейные котлы свыше 150 кВт:

Окружность центров отверстий для крепления горелки, отверстия для крепления горелки и отверстия для жаровой трубы соответствуют данным технического паспорта.

Монтаж горелки (продолжение)

Горелку можно смонтировать непосредственно на открывающейся двери котла. Если монтажные размеры горелки отличаются от размеров, указанных в техническом паспорте, то должна быть установлена плита горелки, имеющаяся в комплекте поставки котла.

- Прорезать теплоизоляционный мат в двери котла в соответствии с диаметром жаровой трубы.

Указание

Жаровая труба должна выступать из теплоизоляции двери котла.

Для обеспечения исправной работы необходимо соблюдать требуемую минимальную длину жаровой трубы.

- После монтажа горелки уплотнить кольцевой зазор между жаровой трубой и теплоизоляционным блоком, используя имеющийся в комплекте поставки теплоизоляционный материал.

Указание

При несоблюдении этого требования возможно повреждение двери котла вследствие чрезмерно высоких температур.

Монтаж смотрового стекла камеры сгорания

Корпус смотрового стекла с принадлежностями находится в камере сгорания.

Соединить ниппель корпуса смотрового стекла с ниппелем горелки с помощью входящего в комплект поставки пластикового шланга (измерительное отверстие для "Статического давления в горелке").

Указания по вводу в эксплуатацию



Инструкция по сервисному обслуживанию водогрейного котла, горелки и контроллера котлового контура

5457 358 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора.